

Uputstvo za povezivanje projektoru

Da bi projektor ispravno funkcionisao, potrebno je pridržavati se uputstva za povezivanje i rukovanje projektorom.



Pre uključivanja projektoru, potrebno je prvo povezati sve kablove: naponski kabel i VGA ili HDMI kabl koji se poveže sa laptopom ili računarom bez šrafljenja šrafova.



Kad su povezani svi kablove i projektor usmeren ka projektorskom platnu, potrebno je pritisnuti **power** dugme kako bi se projektor uključio.



Nakon uključivanja projektoru, sliku treba izoštriti okretanjem **objektivu** levo ili desno.

Kako bi projektovana slika bila u ravni, potrebno je podesiti visinu nožicu projektoru.

Sliku dodatno možete prilagoditi uslovima prostorije ulaskom u glavni meni, tako što ćete pritisnuti dugme **menu** koje se nalazi na projektoru.

Nakon završetka rada, projektor isključiti klikom dva puta na **power** dugme.

Važna napomena: nakon završetka korišćenja projektoru, potrebno je najmanje 5 minuta da se projektor ohladi. Zato je važno da **projektor ne isključujete iz struje**, sve dok je hlađenje u toku.

U svakom momentu, možete dobiti našu tehničku pomoć pozivom na broj 064 518 0297